

Alarme Croix-Rouge

En sécurité de jour comme de nuit – à la maison et en déplacement

Avec l'Alarme Croix-Rouge, les personnes âgées et les personnes handicapées peuvent être autonomes et indépendantes plus longtemps.

Caractéristiques de l'appareil

Montre-alarme CRS (Smartwatch)

En sécurité à la maison et en déplacement



Caractéristiques de l'appareil	– Montre intelligente contemporaine et élégante comme appareil d'alarme personnel au poignet – Disponible en noir et or (beige clair) – Diamètre de la montre-alarme: 40 mm – La montre-alarme peut être utilisée en environnement domestique ainsi qu'à l'extérieur – Une alarme peut être déclenchée directement via la montre-alarme. Aucun bouton d'alarme séparé n'est nécessaire – La montre-alarme dispose d'une fonction mains libres automatique – Le cadran est doté d'un affichage numérique de l'heure. De plus, la fréquence cardiaque, le nombre de pas et le niveau de la batterie sont affichés – La montre-alarme est étanche en eau douce, mais ne convient pas à la plongée (IP67) – Le bracelet est en silicone (20 mm), il est possible de le remplacer
Batterie et charge	– L'autonomie de la batterie est d'environ 30 heures, dépendant de l'utilisation. La montre-alarme doit être chargée quotidiennement pendant environ 2 heures – Le client / la cliente est responsable du niveau de batterie de la montre-alarme. L'état de la batterie n'est pas surveillé par la centrale d'alarme. Si la batterie est déchargée, aucune alarme ne peut être déclenchée – Une station de charge avec câble de charge est incluse – Longue durée de vie de la batterie
Suivi GPS en déplacement	– La montre-alarme fonctionne dans toute la Suisse – Grâce à la localisation GPS intégrée, la centrale d'alarme peut déterminer l'emplacement exact. Sans connexion satellite GPS, le suivi n'est pas possible – Les frais d'abonnement et d'appel sont inclus dans le prix
Surveillance et mises à jour du système	– Le dispositif d'alarme est surveillé quotidiennement par le système – En cas de perte de connexion de plus de 48 heures, la centrale d'alarme contacte le client ou la cliente
Garantie	– La montre-alarme a une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat

Croix-Rouge suisse (CRS) Canton de Berne

Téléphone 058 426 26 62 | alarme@crs-berne.ch | crs-berne.ch/alarme



Alarme Croix-Rouge

En sécurité de jour comme de nuit – à la maison et en déplacement


Avec l'Alarme Croix-Rouge, les personnes âgées et les personnes handicapées peuvent être autonomes et indépendantes plus longtemps.

Guide de prise en main Montre-alarme CRS (Smartwatch) En sécurité à la maison et en déplacement




Contenu du coffret

- A** Montre-alarme
- B** Chargeur sans fil
- C** Adaptateur



Fonctions principales



Vue principale

Affichage graphique de la batterie (sous forme de segment circulaire)



Indicateur de batterie en %

Bouton d'alarme

Allumer/revenir à l'affichage

Appuyez sur le logo CRS pour accéder au menu

Déclencher l'alarme

Appuyez sur le bouton d'alarme pendant 2–3 secondes



Vous avez la possibilité d'annuler l'alarme pendant 10 secondes.


Interrompre

Notre centrale d'alarme reçoit alors l'alarme 24h/24. Une connexion vocale est automatiquement créée.

Une fois l'annonce terminée, confirmez-la par la notification.

OK

Mise en charge



Chargeur sans fil

Pensez à recharger votre montre-alarme pendant environ 2 heures tous les jours.

Mode d'économie d'énergie



1. Appuyez sur le logo CRS pour accéder au menu
2. Choisissez «Étendu» à la fin du menu
3. Choisissez «Mode d'économie d'énergie»
4. Activez le mode d'économie d'énergie et confirmez avec «OK»

Cela augmente considérablement la durée de vie de la batterie de la montre-alarme.



Garantie

La montre-alarme a une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat.

Croix-Rouge suisse (CRS) Canton de Berne

Téléphone 058 426 26 62 | alarme@crs-berne.ch | crs-berne.ch/alarme



Croix-Rouge suisse
Schweizerisches Rotes Kreuz
Canton de Berne Kanton Bern

